



# Uputstvo za korišćenje požarne centrale ORION

Fabrički definisana šifra za pristup korisnika: 2244

- LED diode za signalizaciju su podeljene u 3 grupe: STATUS, FAULTS i ZONES.

## ➤ STATUS LED:

- |                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| • FIRE         | Svetli ukoliko je došlo do alarma (požara)                                 |
| • FAULT        | Označava da u celokupnom požarnom sistemu postoji neka greška              |
| • DISABLE      | Označava da je neka od funkcija požarne centrale onemogućena               |
| • TEST         | Svetli ukoliko se centrala nalazi u test režimu                            |
| • SUPPLY       | Označava da je centrala pod naponom                                        |
| • SYSTEM FAULT | Označava da je došlo do sistemske greške u procesoru ili softveru centrale |

## ➤ FAULTS LED:

- |                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| • SUPPLY FAULT      | Problem u mrežnom napajanju 220V                   |
| • BATTERY FAULT     | Označava da je napon sa baterija pao ispod 20VDC   |
| • AUX. SUPPLY FAULT | Označava da centrala nema rezervno napajanje 24VDC |
| • EARTH FAULT       | Problem sa uzemljenjem                             |

## ➤ ZONES LED:

- Diode zona su poređane u dva reda. Gornji red dioda označava da je došlo do alarma u odgovarajućoj zoni, dok donji red dioda signalizira grešku u određenoj zoni (prekid komunikacije, kratak spoj,...).

- TASTERI za kontrolu sistema su podeljeni u dve grupe: CONTROLS i DISABLEMENTS.

## ➤ CONTROLS tasteri:

- |                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • BUZZER SILENCE   | Taster za gašenje zujalice u samoj centrali                     |
| • RESET            | Taster za reset centrale (Zahteva korisničku šifru)             |
| • LAMP TEST        | Taster za testiranje sistema                                    |
| • SOUNDERS ACT/SIL | Taster za aktiviranje/gašenje sirene (Zahteva korisničku šifru) |

## ➤ DISABLEMENTS tasteri:

- Ovi tasteri su predviđeni za instalatere. Korisnik nema potrebe da ih koristi.

- Resetovanje centrale posle aktiviranja alarma/požara:

- Ukoliko se čuje zujalica iz same centrale prvo pritisnite taster 1 (BUZZER SILENCE) da biste ugasili zujalicu.
- Unesite korisničku šifru (2244 po fabričkim podešavanjima). Ako je sirena aktivna, posle unošenja šifre pritisnite taster 4 da je ugasite
- Pritisnite taster 2 (RESET) da biste resetovali centralu.
- Ukoliko je požar saniran ili je bila lažna dojava, centrala neće biti pod alarmom i biće spremna za rad.

- Resetovanje centrale posle prijavljene greške (FAULT):

- Ukoliko je greška u sistemu otklonjena, ponovite prethodno opisan postupak za resetovanje centrale usled alarma i centrala će biti spremna za rad.

- Testiranje ispravnosti centrale:

- Ukoliko bilo koja od funkcija centrale nije ispravna to će se automatski signalizirati na samoj centrali putem LED dioda i zujalice. Korisniku se preporučuje da povremeno testira ispravnost LED dioda i zujalice, na sledeći način: Pritisnite i zadržite taster 3 (LAMP TEST). Diode će početi redom da se pale i oglasiće se zujalica, čime se potvrđuje ispravnost istih. Kada se uverite da su svi elementi ispravni, pustite taster 3.

- Testiranje sirene:

- Unesite korisničku šifru.
- Pritisnite taster 4 (SOUNDER ACTIVATE/SILENCE) jednom da uključite sirenu, drugi put da ugasite istu.