


Kako se koriste EuroCap konektori

Montaža konektora

- 01 Ubaciti EuroCap konektor na kabl



- 02 Staviti kabl bočno u sekač kao na slici, otprilike 1 cm.
Pritisnite sekač i povucite kabl iz sekača da bi isekli izolacioni omotač kabla.



- 03 Savite izolacioni omotač i šrim da bi otkrili PVC izolaciju



- 04 Stavite kabl u kružni otvor sekača,
pritisnite sekač i rotirajte sekač da
bi skinuli PVC izolaciju i oslobođili
centralni provodnik



- 05 Gurnite centralni provodnik u otvor
EuroCap konektora tako da zaštitini
omotač kabla i šrim pređe preko
ženskog kraja BNC konektora



- 06 Postavite kabl sa konektorom u
klješta tako da postavite konektor
na desnu stranu klješta i pritisnite
ručke da bi učvrstili konektor



Demontaža konektora

Da bi skinuli konektor postavite
žleb konektora u sredinu klješta,
pritisnite ručke i konektor će se
odvojiti

