


Kako se koriste EuroCap konektori

Montaža konektora

01 Ubaciti EuroCap konektor na kabl



02 Staviti kabl bočno u sekač kao na slici, otprilike 1 cm. Pritisnite sekač i povucite kabl iz sekača da bi isekli izolacioni omotač kabela.



03 Savite izolacioni omotač i šrim da bi otkrili PVC izolaciju



04 Stavite kabl u kružni otvor sekača, pritisnite sekač i rotirajte sekač da bi skinuli PVC izolaciju i oslobodili centralni provodnik



05 Gurnite centralni provodnik u otvor EuroCap konektora tako da zaštitini omotač kabela i širm pređe preko ženskog kraja BNC konektora



06 Postavite kabl sa konektorom u klješta tako da postavite konektor na desnu stranu klješta i pritisnite ručke da bi učvrstili konektor



Demontaža konektora

Da bi skinuli konektor postavite žleb konektora u sredinu klješta, pritisnite ručke i konektor će se odvojiti

