

MAGELLAN™

32-Zone Bežični šifратор

K32IRF V1.1 / K32RF V2.0 Instalatersko uputstvo

Kompatibilnost	
K32IRF	MG5000 / MG5050 V3.2 Spectra SP V3.2 (zahteva MG-RTX3 V1.4)
K32RF	MG5000 / MG5050 V1.3 Spectra SP V2.0 (zahteva MG-RTX3 V1.1)

Korak 1: Uključenje šifratora

A. Instaliranje baterije

K32IRF:

K32IRF se isporučuje sa dve AA baterije. Za uključenje potrebno je izvaditi plastičnu zaštitu sa baterije. **VAŽNO:** ne koristiti punjive baterije.

K32RF:

Kada se skinu leđa šifratora, instalirati 3.7Vdc Li-ion bateriju, koja je stigla u pakovanju.

B. Konektovanje DC napajanja

Kada se koristi DC napajanje, koristite isključivo PA6 6Vdc.

Nemojte da koristite 16Vac transformator.

Korak 2: Prijavlivanje šifratora

Automatcko prijavljivanje

Nakon uključnja central, imate 10 minuta da automatski prijavite šifратор. Pritisnite i zadržite [⏻] i [BYP] na tri sekunde. Šifратор će se sam prijaviti. Možete prijaviti do 8 šifratora.

Provera kompatibilnosti (samo K32IRF)

Ako K32IRF nije kompatibina sa centralom pojaviće se sledeća poruka : [TROUBLE : blinka] [17 : je upaljeno] Ako se ovo dogodi podignite verziju MG/SP central na 3.2.

Standardo Prijavlivanje

Pritisnite [ENTER]. Unesite [INSTALA ŠIFRU]. Ukucajte sekciju od [571] do [578] da prijavite šifратор od prvog do osmog.

Pritisnite i zadržite [⏻] i [BYP] tastere na ti sekunde. Možete i ručno uneti seriske brojeve sa šifratora.

